

## 悠途定速巡航常见问题及解答

---

### (1) 安装以后故障灯点亮?

- a. 是否在安装未完成时将钥匙拧到过ON档位  
启动车以后车怠速是否稳定，踩油门是否正常
- b. 如果出现怠速不稳，或油门不正常的情况，则为油门插件没有连接好
- c. 如无上述故障现象，表明为安装时错误加电引起，故障码会自行消除

### (2) 安装以后打开大灯，喇叭等用电器，车油门失效，故障码点亮?

检查电源是否接错。

### (3) 不能定速

- a. 确认非用户使用原因造成
- b. 检查在不踩刹车、离合的情况下，显示器是否有STOP提示符，如有此提示符确认用户刹车灯是否点亮
- c. 刹车正常点亮时，确认用户是否更换过LED刹车灯
- d. 刹车正常确认接线是否可靠

### (4) 为什么专车专用控制器还要进行设定

- a. 同一个品牌车型的油门踏板信号输出有一定的偏差，需要根据具体车型进行学习，此过程的原理与更换油门踏板后需要初始化类似
- b. 同一品牌车型因用户的使用环境不同，车子身存在差异，需要对巡航的灵敏度进行学习
- c. 不同批次的车，车速信号的PPK值存在差异，需要学习

### (5) 输入信号是否对原车信号造成影响

所有的输入检测电路均为高输入阻抗的检测电路, 因此对原车信号不会造成任何影响.